

Krüger&Matz

IT'S YOUR LIFE,
JUST TAKE IT

POWER BANK

KM0901 QC

Owner's manual

CS

DE

EN

EST

HU

LT

LV

PL


RO

SK

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA


Înainte de a utiliza produsul pentru prima dată, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a aparatului.

1. Păstrați acest produs departe de umezeală, umiditate, apă și orice alt lichid. Evitați utilizarea/depozitarea la temperaturi extreme. Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui sau la alte surse de căldură.
2. Nu puneți obiecte grele pe dispozitiv.
3. Utilizați doar accesorii autorizate.
4. Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat sau dacă nu funcționează normal.
5. Nu încercați să reparați singur produsul, contactați un service autorizat pentru verificare/reparare.
6. Curățați produsul cu un material textil moale, ușor umed. Nu utilizați abrazivi sau agenți chimici pentru a curăța produsul.


DESCRIERE PRODUS

1. Buton alimentare (apăsați pentru a vedea nivelul bateriei dispozitivului)
2. Ecran LCD
3. Intrare micro USB
4. Intrare/ieșire USB Tip-C
5. Ieșire USB 1
6. Ieșire USB 2

ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI




1. Conectați mufa micro USB/USB tip C a cablului USB inclus la intrarea corespunzătoare a dispozitivului. Conectați mufa USB la un adaptor AC și apoi la priză. Afișajul LCD pâlpâie lent în timpul încărcării. Când bateria este încărcată complet, ecranul se oprește din pâlpâi. Acesta se stinge după câteva secunde de la deconectarea dispozitivului de la sursa de alimentare.



2. Conectați mufa micro USB/USB tip C a cablului USB inclus la intrarea corespunzătoare a dispozitivului. Conectați mufa USB la un port USB compatibil al unui calculator. Afișajul LCD pâlpâie lent în timpul încărcării. Când bateria este încărcată complet, ecranul se oprește din pâlpâit. Acesta se stinge după câteva secunde de la deconectarea dispozitivului de la sursa de alimentare.

ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVELOR EXTERNE



1. Conectați mufa USB la una din ieșirile USB ale dispozitivului sau mufa USB tip C la ieșirea USB tip C a dispozitivului. Conectați celalaltă mufă la intrarea USB a dispozitivului extern. Ecranul se va aprinde. Acesta se va stinge după câteva secunde de la deconectarea dispozitivului extern.

ÎNCĂRCARE RAPIDĂ

Pentru a putea încărca acumulatorul extern sau dispozitivul extern utilizând tehnologia de încărcare rapidă, este necesar ca cablul USB, adaptorul AC și dispozitivul extern să suporte funcția de încărcare rapidă.

LED-ul pâlpâie rapid în timpul încărcării rapide.

SPECIFICAȚII

Interfață: USB tip C, micro USB, 2x USB

Tip baterie: Li-Poly

Capacitate baterie: 10 000 mAh

Tensiune de intrare: 5 V

Curent de intrare: 2000 mA

Tensiune de ieșire: 5 V

Curent de ieșire: 2000 mA

Informații suplimentare:

Ecran LCD

Detectare automată a dispozitivelor mobile

Protecție la supratensiune, suprasarcină, supraîncărcare și la descărcare profundă

Material: ABS + aliaj de aluminiu

Culoare: Negru

Dimensiuni: 105x59x23 mm

Greutate: 225 g

Setul include: Cablu USB cu iluminare, mufă USB tip C și micro USB

MAI MULTE DETALII

Pentru mai multe detalii despre acest produs, vizitați www.krugermatz.com

Vizitați www.krugermatz.com pentru mai multe produse și accesorii.

În cazul în care aveți întrebări va rugăm să vă adresați secțiunii Întrebări frecvente.



România
Reciclarea corectă a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura
electrică și electronică)



Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibilele efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Reșița, CS, ROMÂNIA.