


Wireless earphones
with power bank

KMPM6



	DE	EN	PL	RO
1	Touchpaneel	Touchpanel	Panel dotykowy	Panou tactil
2	Ladestifte	Charging pins	Styki ładowania	Pini de încărcare
3	LED Anzeige	LED indicator	Wskaźnik LED	Indicator LED
4	Ladegehäuse/ Powerbank	Charging case/ power bank	Etui ładowające/ power bank	Carcasă de încărcare/ power bank
5	LED Display	LED display	Wyświetlacz LED	Afișaj LED
6	USB Ausgang	USB output	Wyjście USB	Ieșire USB
7	USB C Steckplatz	USB-C port	Port USB-C	Port USB-C

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

INSTRUCȚIA OBSŁUGI

PL

MANUAL DE UTILIZARE

RO

Deutsch

SICHERHEITSANLEITUNGEN

- Minimieren Sie die Lautstärke des Audio-Geräts, bevor Sie die Kopfhörer anschließen, um Gehörschäden durch plötzliche übermäßige Lautstärke zu vermeiden. Halten Sie die Lautstärke auf einem vernünftigen Niveau über die gesamte Zeit der Verwendung der Kopfhörer. Um Gehörschäden zu vermeiden, stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein.
- Verwenden Sie die Kopfhörer nicht an Orten, wo die Unfähigkeit, Umgebungsgeräusche zu hören, eine ernsthafte Gefahr darstellt (wie Bahnschranken, Bahnhöfe, Baustellen oder auf Straßen wo Fahrzeugen und Fahrrädern unterwegs sind). Verwenden Sie niemals die Kopfhörer während Sie ein Auto, ein Motorrad, ein Fahrrad oder ein anderes Fahrzeug lenken, da es potenzielles Risiko für Ihre Sicherheit darstellt.
- Drahtlose Geräte können Störungen in Flugzeugen verursachen. Bitte stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer im Flugzeug ausgeschaltet werden.
- Benutzen dieses Gerätes in der Nähe von medizinischen Geräten kann Störungen in deren Betrieb verursachen.
- Grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgen, während Sie die Ohrhörer verwenden.
- Verwenden Sie die Ohrhörer nicht weiter, wenn Sie ein Tinnitus, Ohrenbeschwerden, Reizungen oder andere Nebenwirkungen fühlen.
- Die Ohrhörer nicht fallenlassen oder starken Stößen aussetzen.
- Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Schützen Sie dieses Produkt vor Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten. Vermeiden Sie die Verwendung / Aufbewahrung in extremen Temperaturen. Setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht und Wärmequellen aus.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn es beschädigt ist.
- Benutzen Sie nur zugelassenes Zubehör.
- Benutzen Sie keine Schnellladung um das Ladegehäuse aufzuladen.
- Die Ohrhörer nicht zerlegen, ändern oder versuchen diese zu reparieren. Bei Beschädigung, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst für Überprüfung / Reparatur.
- Jedes Mal, wenn die Ohrhörer aus dem Ladegehäuse genommen werden, verbinden diese sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät. Bitte beachten Sie, dass Ihr Gerät mit aktivierter Bluetooth-Funktion eingeschaltet sein muss.
- Wenn die Ohrhörer aufgrund der Überschreitung der zulässigen Entfernung vom Gerät getrennt werden, verbinden sich diese automatisch innerhalb einer Minute wieder, wenn sie wieder in der zulässigen Entfernung sind.
- Wenn die Kopplung nicht innerhalb von 3 Minuten abgeschlossen ist, schalten sich die Ohrhörer automatisch aus.

AUTOMATISCH EIN/AUS [ON/OFF]



- Öffnen Sie das Ladegehäuse und entnehmen die Ohrhörer, diese schalten sich automatisch ein.
- Setzen Sie die Ohrhörer zurück in das Ladegehäuse, diese schalten sich automatisch aus.

MANUELL EIN/AUS

- Tippen und halten Sie das Touchpaneel an beiden Ohrhörern etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Ohrhörer einzuschalten.
- Tippen und halten Sie das Touchpaneel an beiden Ohrhörern etwa 6 Sekunden lang gedrückt, um die Ohrhörer auszuschalten.

KOPPELN

- Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladegehäuse. Linker und rechter Ohrhörer verbinden sich automatisch und wechseln in den Bluetooth Kopplungs-Modus (LED am linken Ohrhörer blinken rot und blau).
- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone ein und suchen nach neuen Bluetooth-Geräten.
- Wählen Sie dieses Gerät aus und stellen eine Verbindung her (KM M6).
- Wenn Kopfhörer mit dem Gerät gekoppelt sind, erlöschen beide LEDs

- Jedes Mal, wenn die Ohrhörer aus dem Ladegehäuse genommen werden, verbinden diese sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät. Bitte beachten Sie, dass Ihr Gerät mit aktivierter Bluetooth-Funktion eingeschaltet sein muss.
- Wenn die Ohrhörer aufgrund der Überschreitung der zulässigen Entfernung vom Gerät getrennt werden, verbinden sich diese automatisch innerhalb einer Minute wieder, wenn sie wieder in der zulässigen Entfernung sind.
- Wenn die Kopplung nicht innerhalb von 3 Minuten abgeschlossen ist, schalten sich die Ohrhörer automatisch aus.

English

SAFETY INSTRUCTION

- Before connecting the earphones to the device, turn the volume down to avoid damaging ears. Keep the volume at a reasonable level throughout entire time of using the earphones. To prevent damage to your hearing, do not raise the volume too high.
- Do not use the earphones in places where the inability to hear ambient sound presents a serious risk (such as at railroad crossings, train stations, construction sites or on roads where vehicles and bicycles are traveling). Never use the earphones while driving a car, riding a motorcycle or bicycle or operating any other vehicle, as it may cause potential risk to your safety.
- Wireless devices can cause interference in aircraft. Please make sure that your earphones are powered off in flight.
- Use of this device near medical apparatuses may cause interference in their operation.
- Follow basic safety rules when operating the device.
- If you experience tinnitus, discomfort or other concerning behaviors, stop using the device immediately.
- Protect the earphones from shock and being dropped.
- Keep the device out of the reach of children.
- Protect this device from water, humidity and other liquids. Avoid using/storing it in extreme temperatures. Do not expose it to direct sunlight and other sources of heat.
- Do not use this device if it has been damaged.
- Use only authorized accessories.
- Do not use fast charger to charge the case.
- Do not attempt to repair this device yourself. In case of damage, contact authorized service point for check-up or repair.
- Before cleaning, turn off the device.
- Clean this device with soft, slightly damp cloth. Do not use any abrasives or chemical agents to clean this product.

TECHNISCHE DATEN

Lautsprechergröße: 13 mm
Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz
Impedanz: 32 Ohm +/- 15% (1 kHz)
Empfindlichkeit: 102 dB +/- 3 dB (1 kHz)
THD: <= 3% (1 kHz)
Bluetooth Version: 5.1 + EDR
Bluetooth Reichweite: bis zu 10 m
Bluetooth-Profil: AVRCP, A2DP, HSP, HFP
Eingebautes Mikrofon
Mikrofonempfindlichkeit: 102 dB +/- 3 dB
LED Display (Batterieladung)
Sprachrufverwaltung

Deutsch

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recycelt werden kann. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

AUFLADEN

Hinweis: vor der Benutzung, entfernen Sie den Schutzfilm von den Ladestiften.

AUFLADEN der Ohrhörer

- Legen Sie beide Ohrhörer in das Ladegehäuse. Achten Sie darauf, dass die L- und R-Symbole auf den Ohrhörern und dem Ladegehäuse übereinstimmen. Der Ladevorgang startet automatisch – rote LED an den Ohrhörern blinkt.
- Wenn die Ohrhörer voll aufgeladen sind, erlöscht die rote LED.

Hinweis: Wenn die Ohrhörer längere Zeit nicht benutzt werden, laden Sie diese alle 3 Monate auf.

AUFLADEN des Ladegehäuses/Powerbank

- Verbinden Sie den USB-C Stecker des USB Kabels mit dem USB-C Anschluss des Ladegehäuses. Verbinden Sie den anderen Stecker mit dem Netzgerät oder einem kompatiblen USB Steckplatz eines PCs.

BETRIEB



LINKS

- Wiedergabe/Pause; Annehmen/Beenden: zweimal tippen
- Anruf ablehnen: für etwa 2 Sekunden tippen und halten
- Vorheriger Titel: für etwa 1,5 Sekunden tippen und halten
- Sprachassistent aktivieren: dreimal tippen

RIGHT

- Wiedergabe/Pause; Annehmen/Beenden: zweimal tippen
- Anruf ablehnen: für etwa 2 Sekunden tippen und halten
- Nächster Titel: für etwa 1,5 Sekunden tippen und halten
- Sprachassistent aktivieren: dreimal tippen

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

Polski

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed podłączeniem słuchawek do urządzenia należy zmniejszyć poziom głośności, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. Nie należy używać słuchawek na najwyższym poziomie głośności przez dłuższy czas. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie należy używać urządzenia na najwyższym poziomie głośności.
- Nie należy używać słuchawek w miejscach, gdzie niezdolność do słyszenia dźwięków otoczenia stanowi poważne zagrożenie (np. na przejściach dla pieszych, przejazdach kolejowych, dworcach kolejowych, budowach, itp.). Zabrania się używać słuchawek podczas prowadzenia samochodu, motocykla, roweru czy innych pojazdów mechanicznych, gdyż może to negatywnie wpływać na twoje bezpieczeństwo.
- Wszelkie urządzenia bezprzewodowe (takie jak słuchawki) mogą być źródłem zakłóceń dla systemów sterowania samolotem. Należy upewnić się, że w trakcie lotu słuchawki są wyłączone.
- Używanie słuchawek w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę.
- Podczas używania słuchawek należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.
- Należy natychmiast przerwać używanie słuchawek w przypadku wystąpienia szumu w uszach, dyskomfortu lub innych reakcji ubocznych.
- Słuchawki należy chronić przed silnymi wstrząsami i upadkami.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Produkt należy chronić przed wilgocią, wodą oraz innymi płynami. Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w zbyt wysokich/zbyt niskich temperaturach. Produkt należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz źródłami ciepła.
- Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów.
- Do ładowania etui nie należy używać szybkich ładowarek.
- Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. W wypadku uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia/naprawy.
- Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie.
- Urządzenie należy regularnie czyścić za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać ściernych środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.


AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE



1. Aby słuchawki włączyły się automatycznie, należy wyjąć je z etui.
2. Należy umieścić słuchawki z powrotem w etui, aby automatycznie się wyłączyły.

RĘCZNE WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

1. Należy stuknąć i przytrzymać panel dotykowy na obu słuchawkach przez około 3 sekundy, aby włączyć słuchawki.
2. Należy stuknąć i przytrzymać panel dotykowy na obu słuchawkach przez około 6 sekund, aby wyłączyć słuchawki.



OBSŁUGA



LEWA

- Odtwarzaj/pauza; odbierz/rozłącz się: należy stuknąć dwa razy
- Odrzuć połączenie: należy stuknąć i przytrzymać około 2 sekundy
- Poprzedni utwór: należy stuknąć i przytrzymać przez około 1,5 sekundy
- Uruchom asystenta głosowego: stuknij trzy razy

PRAWA

- Odtwarzaj/pauza; odbierz/rozłącz się: należy stuknąć dwa razy
- Odrzuć połączenie: należy stuknąć i przytrzymać około 2 sekundy
- Następny utwór: należy stuknąć i przytrzymać przez około 1,5 sekundy
- Uruchom asystenta głosowego: stuknij trzy razy

SPECYFIKACJA

Pasma przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
Impedancja: 32 Ohm +/- 15% (1 kHz)
Czułość: 102 dB +/- 3 dB (1 kHz)
THD: =< 3% (1 kHz)
Wersja Bluetooth: 5.1 + EDR
Zasięg Bluetooth: do 10 m
Profil Bluetooth: AVRCP, A2DP, HSP, HFP
Wbudowany mikrofon
Czułość mikrofonu: 102 dB +/- 3 dB
Wyświetlacz LED (poziom baterii)
Obsługa połączeń głosowych
Odtwarzanie muzyki

Porty: USB, USB-C
Czas pracy podczas odtwarzania muzyki / rozmów: do 5 godz.
Czas ładowania:
Słuchawki: około 1,5 godziny
Etui ładujące/ power bank: do 4 godz.
Napięcie ładowania: 5 V / 1 A
Pojemność baterii:
Słuchawki: 2x 25 mAh
Etui ładujące/ power bank: 2200 mAh
W zestawie: etui ładujące/ power bank, kabel USB

Specyfikacja dotycząca fal radiowych		
	Częstotliwość	Maks. moc wyjściowa
Bluetooth	2402-2480 MHz	12,67 dBm

Lechpol Electronics Leszek Sp.k. niniejszym oświadcza, że Słuchawki bezprzewodowe KMPM6 są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.lechpol.pl



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów i zasobów. Użytkownicy, którzy chcą uzyskać informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą / sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami i recyklingu. Takie sortowanie selektywne może powodować zanieczyszczenie środowiska i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Wyprodukowano w CHRL dla Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętle.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

- Minimizați volumul dispozitivului audio înainte de a conecta căștile pentru a evita deteriorarea auzului din cauza volumului excesiv. Păstrați volumul la un nivel rezonabil tot timpul când utilizați căștile. Pentru a evita deteriorarea auzului, nu creșteți volumul prea mult.
- Nu utilizați căștile în locuri în care incapacitatea de a auzi zgomotul ambiental constituie un pericol grav (cum ar fi trecerile de cale ferată, gările, șantierele sau pe străzile pe care circulă vehicule și biciclete). Nu folosiți niciodată căștile în timp ce conduceți o mașină, o motocicletă, o bicicletă sau alt vehicul, deoarece prezintă un risc potențial pentru siguranța dumneavoastră.
- Dispozitivele fără fir pot interfera cu aeronavele. Vă rugăm să vă asigurați că sunt oprite căștile în timp ce sunteți în avion.
- Utilizarea acestui dispozitiv în apropierea dispozitivelor medicale poate provoca perturbări în funcționarea lor.
- Respectați măsurile de siguranță de bază în timp ce utilizați căștile.
- Nu mai folosiți căștile dacă aveți tinitus, disconfort la nivelul urechii, iritații sau alte efecte secundare.
- Nu lăsați și nu supuneți căștile la șocuri mecanice.
- Nu lăsați acest produs la îndemâna copiilor.
- Protejați acest produs de umezeală, apă și alte lichide. Evitați utilizarea / depozitarea la temperaturi extreme. Nu-l expuneți la lumina directă a soarelui și la surse de căldură.
- Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat.
- Utilizați numai accesorii aprobate.
- Nu utilizați încărcarea rapidă pentru a încălca carcasa de încărcare.
- Nu dezasamblați, modificați sau încercați să reparați căștile. Dacă este deteriorat, contactați un centru de service autorizat pentru inspecție / reparații.
- Oprite căștile înainte de curățare.
- Curățați acest dispozitiv cu o cârpă moale, ușor umeză. Nu utilizați substanțe abrazive sau substanțe chimice pentru a curăța produsul.

ROMÂNĂ

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

- Minimizați volumul dispozitivului audio înainte de a conecta căștile pentru a evita deteriorarea auzului din cauza volumului excesiv. Păstrați volumul la un nivel rezonabil tot timpul când utilizați căștile. Pentru a evita deteriorarea auzului, nu creșteți volumul prea mult.
- Nu utilizați căștile în locuri în care incapacitatea de a auzi zgomotul ambiental constituie un pericol grav (cum ar fi trecerile de cale ferată, gările, șantierele sau pe străzile pe care circulă vehicule și biciclete). Nu folosiți niciodată căștile în timp ce conduceți o mașină, o motocicletă, o bicicletă sau alt vehicul, deoarece prezintă un risc potențial pentru siguranța dumneavoastră.
- Dispozitivele fără fir pot interfera cu aeronavele. Vă rugăm să vă asigurați că sunt oprite căștile în timp ce sunteți în avion.
- Utilizarea acestui dispozitiv în apropierea dispozitivelor medicale poate provoca perturbări în funcționarea lor.
- Respectați măsurile de siguranță de bază în timp ce utilizați căștile.
- Nu mai folosiți căștile dacă aveți tinitus, disconfort la nivelul urechii, iritații sau alte efecte secundare.
- Nu lăsați și nu supuneți căștile la șocuri mecanice.
- Nu lăsați acest produs la îndemâna copiilor.
- Protejați acest produs de umezeală, apă și alte lichide. Evitați utilizarea / depozitarea la temperaturi extreme. Nu-l expuneți la lumina directă a soarelui și la surse de căldură.
- Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat.
- Utilizați numai accesorii aprobate.
- Nu utilizați încărcarea rapidă pentru a încălca carcasa de încărcare.
- Nu dezasamblați, modificați sau încercați să reparați căștile. Dacă este deteriorat, contactați un centru de service autorizat pentru inspecție / reparații.
- Oprite căștile înainte de curățare.
- Curățați acest dispozitiv cu o cârpă moale, ușor umeză. Nu utilizați substanțe abrazive sau substanțe chimice pentru a curăța produsul.

ROMÂNĂ

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

- Minimizați volumul dispozitivului audio înainte de a conecta căștile pentru a evita deteriorarea auzului din cauza volumului excesiv. Păstrați volumul la un nivel rezonabil tot timpul când utilizați căștile. Pentru a evita deteriorarea auzului, nu creșteți volumul prea mult.
- Nu utilizați căștile în locuri în care incapacitatea de a auzi zgomotul ambiental constituie un pericol grav (cum ar fi trecerile de cale ferată, gările, șantierele sau pe străzile pe care circulă vehicule și biciclete). Nu folosiți niciodată căștile în timp ce conduceți o mașină, o motocicletă, o bicicletă sau alt vehicul, deoarece prezintă un risc potențial pentru siguranța dumneavoastră.
- Dispozitivele fără fir pot interfera cu aeronavele. Vă rugăm să vă asigurați că sunt oprite căștile în timp ce sunteți în avion.
- Utilizarea acestui dispozitiv în apropierea dispozitivelor medicale poate provoca perturbări în funcționarea lor.
- Respectați măsurile de siguranță de bază în timp ce utilizați căștile.
- Nu mai folosiți căștile dacă aveți tinitus, disconfort la nivelul urechii, iritații sau alte efecte secundare.
- Nu lăsați și nu supuneți căștile la șocuri mecanice.
- Nu lăsați acest produs la îndemâna copiilor.
- Protejați acest produs de umezeală, apă și alte lichide. Evitați utilizarea / depozitarea la temperaturi extreme. Nu-l expuneți la lumina directă a soarelui și la surse de căldură.
- Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat.
- Utilizați numai accesorii aprobate.
- Nu utilizați încărcarea rapidă pentru a încălca carcasa de încărcare.
- Nu dezasamblați, modificați sau încercați să reparați căștile. Dacă este deteriorat, contactați un centru de service autorizat pentru inspecție / reparații.
- Oprite căștile înainte de curățare.
- Curățați acest dispozitiv cu o cârpă moale, ușor umeză. Nu utilizați substanțe abrazive sau substanțe chimice pentru a curăța produsul.

ROMÂNĂ

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

- Minimizați volumul dispozitivului audio înainte de a conecta căștile pentru a evita deteriorarea auzului din cauza volumului excesiv. Păstrați volumul la un nivel rezonabil tot timpul când utilizați căștile. Pentru a evita deteriorarea auzului, nu creșteți volumul prea mult.
- Nu utilizați căștile în locuri în care incapacitatea de a auzi zgomotul ambiental constituie un pericol grav (cum ar fi trecerile de cale ferată, gările, șantierele sau pe străzile pe care circulă vehicule și biciclete). Nu folosiți niciodată căștile în timp ce conduceți o mașină, o motocicletă, o bicicletă sau alt vehicul, deoarece prezintă un risc potențial pentru siguranța dumneavoastră.
- Dispozitivele fără fir pot interfera cu aeronavele. Vă rugăm să vă asigurați că sunt oprite căștile în timp ce sunteți în avion.
- Utilizarea acestui dispozitiv în apropierea dispozitivelor medicale poate provoca perturbări în funcționarea lor.
- Respectați măsurile de siguranță de bază în timp ce utilizați căștile.
- Nu mai folosiți căștile dacă aveți tinitus, disconfort la nivelul urechii, iritații sau alte efecte secundare.
- Nu lăsați și nu supuneți căștile la șocuri mecanice.
- Nu lăsați acest produs la îndemâna copiilor.
- Protejați acest produs de umezeală, apă și alte lichide. Evitați utilizarea / depozitarea la temperaturi extreme. Nu-l expuneți la lumina directă a soarelui și la surse de căldură.
- Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat.
- Utilizați numai accesorii aprobate.
- Nu utilizați încărcarea rapidă pentru a încălca carcasa de încărcare.
- Nu dezasamblați, modificați sau încercați să reparați căștile. Dacă este deteriorat, contactați un centru de service autorizat pentru inspecție / reparații.
- Oprite căștile înainte de curățare.
- Curățați acest dispozitiv cu o cârpă moale, ușor umeză. Nu utilizați substanțe abrazive sau substanțe chimice pentru a curăța produsul.



www.krugermatz.com

Kruger&Matz is a registered trademark

ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVELOR EXTERNE

1. Conectați dispozitivul extern la ieșirea USB a stației de încărcare/power bank-ului.
2. Încărcarea începe automat. Verificați nivelul bateriei stației de încărcare/power bank-ului pe afișajul LED.

SPECIFICATII

Dimensiune difuzor: 13 mm
Răspuns în frecvență: 20 Hz – 20 kHz
Impedantă: 32 Ohm +/- 15% (1 kHz)
Sensibilitate: 102 dB +/- 3 dB (1 kHz)
THD: =< 3% (1 kHz)
Versiune Bluetooth: 5.1 + EDR
Raza de acțiune Bluetooth: până la 10 m
Profil Bluetooth: AVRCP, A2DP, HSP, HFP
Mikrofon încorporat
Sensibilitate mikrofon: 102 dB +/- 3 dB
Afișaj LED (nivel baterie)
Gestionare apeluri vocale
Redare muzică

Port-uri: USB, USB-C
Timp de redare/ vorbire: până la 5 ore
Timp de încărcare:
Căști: aprox. 1,5 ore
Stație de încărcare/ power bank: până la 4 ore
Tensiune încărcare: 5 V / 1 A
Capacitate baterie:
Căști: 2x 25 mAh
Stație de încărcare/ power bank: 2200 mAh
Setul include: stație de încărcare/ power bank, cablu USB

Compania Lechpol Electronics Leszek Sp.k. declară prin prezenta că Căști wireless KMPM6 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă: www.lechpol.pl



Marcatul de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului înconjurător sau a sanătății oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorul care nu este la legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială. Este interzisă depozitarea deseurilor de echipamente marcate cu simbolul unui cos de gunoi lângă imprimă cu alte deșeurii. Acest echipament este supus colectării și reciclării selective. Substanțele nocive pe care le conține pot provoca poluarea mediului și reprezintă o amenințare pentru sănătatea umană.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.